




Westline -

там де стиль знаходить форму

Інструкція по збірці

комод Карвін І



Складання рекомендується проводити за допомогою фахівця! Підприємство залишає за собою право вносити деякі конструктивні зміни, що не погіршують зовнішній вигляд і не впливають на функціональні властивості виробу.

Вимоги щодо експлуатації виробу та запобіжні заходи

Термін, протягом якого меблі зберігають красу та справність, значною мірою залежить від умов її зберігання та експлуатації. Дотримуючись деяких простих практичних порад, Ви зможете підтримувати у найкращому стані всі елементи Ваших меблів.

Світло

Не допускайте прямого впливу сонячних променів на меблі. Тривала пряма дія світла на деякі ділянки може спричинити зміну їх кольорних характеристик порівняно з іншими ділянками, які менше зазнавали впливу.

Температура

Високі значення тепла або холоду, а також раптові перепади температури можуть серйозно пошкодити меблі або її частини. Меблі не повинні розташовуватися ближче одного метра від джерела тепла, нагрівальних приладів. Рекомендована температура повітря для зберігання та експлуатації від +10 до +25 °C.

Не допускайте потрапляння на меблі гарячих предметів (праски, посуд окропом і т.п.), а також тривалого впливу випромінювань, що викликають нагрівання (світло потужних лам, мікрохвильові випромінювачі і т.п.).

Вологість

Рекомендована відносна вологість у місці знаходження меблів 60-70%. Не слід підтримувати протягом тривалого часу умови крайньої вологості та (або) сухості, а тим більше їх періодичної зміни. З часом такі умови можуть вплинути на цілісність меблів та її частин. Якщо такі умови були створені, рекомендується часто провітрювати приміщення мірою можливості користуватися осушувачами або зволожувачами для нормалізації вологості. Не розміщуйте меблі поблизу вологих та сирих стін, предметів.

Агресивні середовища та абразивні матеріали

У жодному разі не допускайте впливу на меблі агресивних рідин (кислот, лугів, розчинників і т.п.), що містять такі рідини продуктів та їх парів. Подібні речовини та їх сполуки є хімічно активними, реакція з ними може спричинити негативні наслідки для Вас та Вашого майна. Також варто пам'ятати, що деякі специфічні миючі (чистячі) склади (засоби) можуть містити високу концентрацію агресивних хімічних речовин та (або) абразивні склади. Застосування подібних миючих (чистячих) складів (засобів) є неприпустимим.

Запах

Від нових меблів може виходити природний запах матеріалів, з яких вони виготовлені. Запах може зберігатися протягом трьох тижнів з моменту складання. Для зниження інтенсивності запаху рекомендується протирати тканиною, змоченою м'яким миючим засобом, витирати чистою сухою тканиною та провітрювати приміщення, попередньо відкриваючи всі дверцята та ящики виробу.

Догляд за меблями

Завжди утримуйте поверхні меблів у повній сухості. При необхідності протирайте поверхні меблів сухою м'якою тканиною (Фланель, сукно, повсть тощо). Рекомендується очищати меблі якнайшвидше після того, як вони забруднилися. Якщо Ви залишите забруднення на деякий час, то помітно зростає ймовірність утворення розлучень, плям та пошкоджень покриття меблів чи її частин. Неприпустимо застосування миючих засобів, що містять абразивні речовини. Неприпустимо застосування соди, пральних порошків та інших засобів, не призначених для догляду за меблями. Не розміщуйте та не переміщуйте на поверхнях меблів предмети, що мають гострі кути, кромки, що виступають гострими деталями.

Експлуатація


Не рекомендується вставати на меблі, стрибати, піддавати підвищеним динамічним навантаженням. Рекомендується періодично перевіряти щільність різьбових з'єднань кріплення механізмів трансформації та підтягувати їх за необхідності. При появі скрипів у механізмах трансформації їх слід змащувати спеціалізованим мастилом.

Гарантійні зобов'язання



Виробник гарантує відповідність меблів вимогам за дотримання умов транспортування, експлуатації, зберігання та складання. Гарантійний термін експлуатації – 3 роки із дати виробництва. Гарантії не поширюються на вироби, пошкоджені при перевезенні, а також при недотриманні правил складання, експлуатації та зберігання, викладених у цій інструкції. Усі види деталей зображені схематично та можуть відрізнятися від оригіналів.

Деталі


Поз.	Найменування	Кіл-ть	Довж-на	Ширин
1	Верх	1	1500	400
2	Дно	1	1500	400
3	Боковина	1	568	380
4	Боковина	1	568	380
5	Вертикаль	1	568	361
6	Вертикаль	1	568	361
7	Поличка	2	470	361
8	Двері	1	562	496
9	Двері	1	562	496
10	Задня панель ящика	2	438	200
11	Фальшпанель ящика	2	438	200
12	Боковина ящика ліва	2	350	200
13	Боковина ящика права	2	350	200
14	Фасад ящика	2	280	496
15	Дно ящика	2	456	336
16	ДВП	1	584	1484




Фурнітура

			
17	18	19	20
<u>Ручка</u>	<u>Конфірмат</u>	<u>Шток ексцентрика</u>	<u>Ексцентрик</u>
			
21	22	23	24
<u>Шуруп 3,5x16</u>	<u>Петля накладна</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шайба під гвинт D4 мм. прозора</u>
			
25	<u>Шарикові направляючі</u>		26
			<u>Саморіз 3.5x32</u>
			
27	28	29	30
<u>Фіксатор задньої стінки</u>	<u>Опора</u>	<u>Гвинт стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>


1




2





3



4



5




Увага! Щоб уникнути заклинювання механізму не встановлюйте заглушки гвинтів та ексцентриків над напрямними!


Схема встановлення кулькових напрямних.

Для встановлення кулькових напрямних у виріб необхідно роз'єднати їх на дві частини. Широка частина встановлюється на бічну стінку каркасу, а вузька на бічну стінку висувної скриньки. Роз'єднання проводиться шляхом натискання на пластиковий важіль при висуванні вузької частини напрямної (дивися малюнок). Якщо напрямні кріпляться на одній боковині з двох сторін, то саморізи необхідно кріпити у різні отвори напрямною. Розмітка під кріплення напрямних універсальна, з нанесенням кількох позначок. Ближній отвір до фасаду підходить для всіх видів напрямних, наступні отвори служать визначення горизонтальності направляючої.


6




7




8



9




10




Боковина (3) збирається дзеркально

11




Вертикаль (5) збирається дзеркально


12




13




14




15




16




17



18





19





Двері (8) збираються дзеркально

20





Закріпити фасад (14) на ящик попередньо відрегулювавши положення фасаду по вертикалі та горизонталі, потім остаточно притягнути шурупи (26).



Регулювання петель

а - регулювання відстані між дверима та корпусом
б - регулювання положення двері по-вертикалі
в - регулювання положення ТТдвері по-горизонталі